

ANLEITUNG / MODE D'EMPLOI

Krone mit Druckknopf
Couronne avec poussoir



Sicherheitskette
Chaîne de sécurité

AS 9163

Mech. Taschenuhr Skelett – bicolor – multifunktion.

Montre de poche Mécanique – bicolore - multifonction

Gebrauchsanweisung für Taschenuhren Referenz AS 9163 :

Uhreinstellung :

Drücken Sie die Krone (Druckknopf), um die vordere Abdeckung zu öffnen.

Drücken Sie die Krone (Drucktaste) ein zweites Mal, um die hintere Abdeckung zu öffnen.

Aufzug des Uhrwerks durch die Krone. (36 Stunden Gangreserve)

Ziehen Sie die Krone heraus, um die Zeiger auf die Uhrzeit einzustellen.

Einstellung der zweiten Zeitzone: (Kleines Zifferblatt bei 12H00)

Drehen Sie die Krone nach links, bis die gewünschte Zeit in der zweiten Zeitzone erreicht ist.

Drehen Sie nach rechts, um die mittleren Zeiger einzustellen.

Drücken Sie die Krone wieder in die Aufzugsposition zurück.

Schließen des Deckels durch einfachen Druck

Mode d'emploi pour montre gousset mécanique référence AS 9163 :

Mise en marche :

Appuyer sur la couronne (poussoir) pour l'ouverture du couvercle avant.

Appuyer une deuxième fois sur la couronne (poussoir) pour l'ouverture du couvercle arrière.

Remontage du mouvement par la couronne. (Réserve de marche de 36 heures)

Tirer sur la couronne pour la mise à l'heure des aiguilles.

Pour régler le deuxième fuseau horaire : (Petit cadran à 12H00)

Tourner la couronne vers la gauche jusqu'à l'heure souhaité du deuxième fuseau horaire.

Tourner à droite pour le réglage des aiguilles du centre.

Repousser la couronne en position remontage.

Fermeture du couvercle par simple pression.